水泥净浆搅拌机安全操作规程

1、在搅拌机起动以后，严禁人体或器具接近转运部位，以避免发生危险。

2、装料和取料时必须首先切断搅拌机电源，以避免发生危险。

3、每次使用后要清洗干净。

4、传动箱内运动部件每一季度加黄油一次。

5、应经常检查绝缘情况。

6、为避免发生人身伤害事故，严禁未经过培训的试验人员或其他人员操作仪器。