手动液压装卸车安全操作规程

1　目的

为了规范手动液压装卸车的安全操作，避免机械伤害的发生，保障机器的正常运行，保护员工的生命安全，保证设备本身的安全，特制定本规程。

2　范围

适用于本公司手动液压装卸车使用人员。

3　主要危险源

撞击、货物坠落、碾压。

4 工作程序

4.1 设备使用前安全检查

4.1.1 使用前检查液压缸有无泄漏。

4.1.2 使用前检查滑轮装置是否有效。

4.1.3 使用前检查滑轮装置是否有异物缠绕并清除。

4.1.4 使用前检查链条装置是否有断裂现象。

4.1.5 以上检查任意一项不合格禁止使用设备。

4.2 进行装卸作业

4.2.1 手动将叉脚升降到合适高度。

4.2.2 运载货物放在叉脚中间。

4.2.3 将货物拉至目的地后停止并将货叉升降至合适位置，开始装卸料。

4.3 安全注意事项

4.3.1 手动液压装卸车只能一人操作，使用时必须穿工作鞋。

4.3.2 手动液压装卸车在装载时，严禁超载/偏载（单叉作业）使用，所载物品重量必须在装卸车允许负载范围内。

4.3.3 手动液压装卸车不允许重载长期静置停放物品。

4.3.4 严禁将货物从高处落到手动液压装卸车上。

4.3.5 手动液压装卸车叉必须保持货物的平稳后才能进行拉运动作。

4.3.6 严禁装载不稳定的或松散包装的货物。

4.3.7 手动液压装卸车在搬运过程中将货叉放到尽量低位置，以免货物摔落。

4.3.8 操作时严禁速度过快，转弯时须减速。

4.3.9 手动液压装卸车严禁载人或在滑坡上自由下滑。

4.3.10 手动液压装卸车不用时，必须空载降低货叉到最低位置，且存放在规定的地方。

4.3.11 手动液装卸车的载重量不得超过该手动液压装卸车额定的最大载重量。

4.3.12 手动液压装卸车在使用时，必须注意通道及环境，不能撞及他人、设备和其他物品。

4.3.13 损坏的手动液压装卸车必须进行维修或报废，不得使用。

4.3.14 操作者视线受阻时严禁作业。