轴流式通风机安全技术交底

1、轴流式通风机的接线工作由值班电工进行操作，操作人员操作前应熟悉本机的性能，结构，操作规程等，并要遵守安全制度和交接班制度。

2、定期由维修人员对通风机严格按照润滑规定进行注油，并保持油量适当。

3、每班工作前检查电器装置是否良好，电压是否正常。

4、启动前，应在风机走轮处加塞木楔，防止风机启动后向后移动。

5、启动时，先启运低速档，待运转几分钟后，再换中速档，最后换到高速档。

6、电机启动后，观察配电机是否有异常声音，发现异常时，及时停机处理。

7、运转中经常检查轴承温度是否正常，轴承温升应小于 40 度并注意风机有无异常声音，振动是否加大，发现不正常情况时，应及时停机，进行检修。

8、运转中不允许对风机设备进行修理，检修后开动时，需注意风机各部位是否正常。

9、严禁在风机运行时移动或搬动风机。

10、工作后必须检查，清扫设备，做到日常保养工作，并将各操作开关置于空档，拉开电源开关，达到整齐，清洁，润滑，安全。

11、操作人员加强观察，根据风量情况适时调整档位。