皮带机（流动及固定式）安全操作规程

1.遵守“一般安全操作规程”的有关规定。

2.作业前应做到“一严、二防、三清楚”。

一严：

严禁在皮带机上通行、坐卧和聊天。

二防：

a 移动皮带机时，必须有专人指导，防止发生倾倒。

b 向高处搬动输送机时，应找准吊装重心及捆扎位置，防止损坏和发生事故。

三清楚：

a 作业前开清作业信号，并插牢车轮固定销，塞牢车轮。

b 皮带机在联接使用时，要弄清开停顺序。要自前（接料端）而后顺序停车， 自后面而前顺序开车。

c 弄清本岗位每一个紧急停车开关位置。

3.作业中做到“八不开”、“六不准”、“一注意”。

八不开：a 没有信号不开；

b 接地线不牢靠不开；

c 周围有障碍物不开；

d 皮带机未搭牢，接头不平不开；

e 皮带机皮带严重跑偏不开；

f 动力线连接不牢不开；

g 皮带机上货物块状超过规定不开；

h 电动机和减速箱有异响不开。

六不准：a 不准乱用保险丝；

b 不准带电检修；

c 不准超载启动；

d 不准用手拉胶带帮助启动；

e 不准在皮带机运转时，用手或棒物清除胶带和滚筒上的杂物。

f 不准跨越正在运行的皮带机。

一注意：注意胶带有无跑偏、撕破和断裂。接头和搭扣有无损坏断裂。如有 以上现象，应立即停车，修好后方可继续作业。

4 作业终了切断电源〔包括总开关和分开关〕。