叉车操作员安全操作规程

1.检查车辆

1.1 叉车作业前后，应检查外观，加注燃料、润滑油和冷却水。

1.2 检查起动、运转及制动性能。

1.3 检查灯光、音响信号是否齐全有效。

1.4 叉车运转过程中应检查压力、温度是否正常。

1.5 叉车运行后还应检查外泄漏情况并及时更换密封件。

1.6 电瓶叉车除应检查以上内容外，还应按电瓶车的有关检查内容，对电瓶叉车的电路进行检查。

2.起步

2.1 起步前，观察四周，确认无防碍行车安全的障碍后，先鸣笛后起步。

2.2 气压式制动的车辆，制动气压表读数必须达到规定值方可起步。

2.3 叉车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠。

2.4 起步必须缓慢平稳起步。

3.行驶

3.1 行驶时，货叉底端距地高度应保持 300～400㎜，门架须后倾。

3.2 行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障 阻物刮碰。载物行驶时，如货叉升得太高，还会增加叉车总体重心高度，影响叉车的稳定性。

3.3 卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。

3.4 转弯时，如附近有行人或车辆，应先出信号，并禁止高速急转弯。高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。

3.5 内燃叉车在下坡时严禁熄火滑行。

3.6 非特殊情况禁止载物行驶中急刹车。

3.7 载物行驶在超过 7° 和用高于一档的速度上下坡时，非特殊情况不得使用制动器。

3.8 叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。

3.9 叉车运行时，载荷必须处于不防碍行驶的最低位置，门架要适当后倾。除堆垛或装车时，不得升高载荷。在搬运庞大物件时，物件挡住驾驶员的视线，此时应倒开叉车。

3.10 叉车由后轮控制转向，所以必须时刻注意车后的摆幅，避免初学者驾驶时经 常出现的转弯过急现象。

3.11 禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。

4 装卸

4.1 叉载物品时，应按需调整两货叉间距，使两叉负荷均衡，不得偏斜，物品的一面应贴靠挡物架，叉载的重量应符合载荷中心曲线标志牌的规定。

4.2 载物高度不得遮挡架驶员的视线。

4.3 在进行物品的装卸过程中，必须用制动器制动叉车。

4.4 货叉在接近或撤离物品时，车速应缓慢平稳，注意车轮不要碾压物品垫木，以免碾压物绷起伤人。

4.5 用货叉叉货时，货叉应尽可能深地叉入载荷下面，还要注意货叉尖不能碰到其它货物或物件。应采用最小的门架后倾来稳定载荷，以免载荷后向后滑动。放下载荷时可使门架少量前倾，以便于安放载荷和抽出货叉。

4.6 禁止高速叉取货物和用叉头向坚硬物体碰撞。

4.7 叉车作业时禁止人员站在叉车上。

4.8 叉车叉物作业时，禁止人员站在货叉周围，以免货物倒塌伤人。

4.9 禁止用货叉举升人员从事高处作业，以免发生高处坠落事故。

4.10 不准用制动惯性溜放物品。

4.11 不准在码头岸边直接叉装船上货物。

4.12 禁止使用单叉作业。

4.13 禁止超载作业。