电动搬运车安全操作规程

1　目的

为了规范电动搬运车的安全操作，避免机械伤害的发生，保障机器的正常运行，保护员工的生命安全，保证设备本身的安全，特制定本规程。

2　范围

适用于本公司电动搬运车使用人员。

3 主要危险源

撞击、货物坠落、碾压、触电。

4　程序

4.1 使用前

4.1.1 在使用电动搬运车前要检查搬运车的刹车系统和电瓶电量，如发现损坏或有缺陷时，应在处理后操作。

4.2 使用中

4.2.1 搬运时不应超过规定值，货叉必须全部插入货物下面，并使货物均匀地放在货叉上，不许用单个叉运转货物。

4.2.2 平稳起动、转向、行驶、制动和停止，速度不应过快，在潮湿或光滑的路面，转向时须减速。

4.2.3 行驶时应注意行人、障碍物和坑洼路面，遇到行人、拐角要减速慢行。

4.2.4 不准人站在货叉上，车上不准载人。

4.2.5 不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物。

4.3 使用后

4.3.1 禁止使用明火检查电瓶电解液。

4.3.2 离车时，将货叉下降着地，并摆放整齐，断开电源；

4.3.3 定期检查电瓶液、刹车系统、注意车架有无变形、松动等情况，忽视检查会缩短车辆寿命。

4.3.4 当电瓶电量不足时禁止在载物使用，并及时充电。

4.3.5 电器输入电压为交流 220V，在连接时注意安全。

4.3.6 充完电后关闭电源开关。