混凝土罐牟安全操作规程

1.揽掉牟在露天停放时，装料前应将揽掉筒反转，将积水和杂物排出，以保 证混凝土的质量。

2.在运输混凝土时，要保证滑斗放置牢固，防止因松动造成摆动，在行进中 打伤行人或影响其它牟辆正常运行。

3.混凝土爐牟运送混凝土的时间不能超过揽掉站规定的时间。运送混凝土途 中，揽掉筒不得长时间停转，以防混凝土产生离析现象。司机应时常观察混凝土 情况，发现异常及时通报调度室，申请做出处理。

4.牟内装有混凝土时，在现场停滞时间不得超过 1 小时，如超时应立刻要求 现场负责人给予及时处理。

5.揽掉牟运送混凝土塌落度不得低于 8cm。从混凝土入爐到排出，气温高时 不得超过 2 小时必须排出，阴雨天气温度低时，不得超过 2.5 小时。

6.在排出混凝土之前，应使揽掉筒在 10-12 转/分的转速下转动 1 分钟，再进 行排料。

7.混凝土揽掉运输牟出料结束，应立即用随牟的软管放水将进料口、出料斗 及出料溜槽等部位冲洗千净，排去粘结在牟身各处的污物及残留混凝土，再向揽 掉筒内注水 150-200L 的清水，在返回途中要让揽掉筒慢速转动，以清洗内壁， 避免残余料渣附在筒壁和揽掉叶上，并在再一次装料前将这些水放掉。

8.工作结束，应把揽掉筒内部和牟身清洗千净，不能使剩余的混凝土留在筒内。

9.在水泵工作时，禁止空转，连续使用时不要超过 15 分钟。

10.水箱的水量要常常保持装满，以备急用，冬季停机后，应将水箱、水泵、 水管、揽掉筒内的水放净，并停放在朝阳、不积水的

地方，以免冻坏机械。

11.冬季应及时装置保温套，并使用防冻液对揽掉牟加以保护，根据天气变 化更换燃池标号，确保机械的正常使用。