阳极拖车安全操作规程

1 进入厂房内必须按指定路线低速〔每小时 5 公里〕行驶，注意观察通道动态情况；

2 拖运阳极、残极时，必须先确认拖盘上的阳极或残极已放稳，方能拖运。

3 卸车时，应将阳极或残极卸放在指定位置上，不允许将托盘任意放在通道上，以免影响其它车辆运行。

4 装卸阳极、残极时，必须轻拿、轻放，以免造成阳极、残极倒下损坏伤及人或物。

5 阳极车进入碳素厂成品车间时，必须打开指示灯，直到驶出厂房后方可关灯。

6 进入厂房必须服从现场人员指挥，严禁乱停、乱放。

7 进入电解厂房各通道时，如遇有障碍物时，不准强行通过。