施工电梯安全操作规程

1、电梯驾驶员应经过专业技术培训并取得电梯操作证。

2、驾驶员应做到"四懂三会":懂原理、懂构造、懂性能、懂用途，会操作、 会维修、会排除故障和"十字"作业法:清洁、润滑、紧固、调整、防腐。

3、驾驶员作业前应检查:各限位器动作灵敏可靠;开关门灵活;操作手柄正常; 电气元件动作正常，仪表读数正确;标准节螺栓紧固牢靠;钢丝绳固定端紧固可靠; 梯笼托轮转动灵活；对重滑道无障碍。

4、作业前，应空载运行，确定电机减速器工作正常后才能正常投入运行。

5、严禁超载运行，运行人数必须在五人以上才启动。

6、启动前，应鸣号示警，确定单、双开门关好后才可运行。

7、禁止以限位开关作停车装置。

8、每停靠一个层站前，须鸣音示警，停稳后才能开启单双开门，禁止运行 中开、关门。

9、电梯笼运行至底部前，须鸣号示警。

10、每班工作完毕，应将梯笼驶回基站，并切断总电源，关闭笼厢门。

11、驾驶员不得无故脱岗、离岗，不得找他人代为操作。

12、当班驾驶员应填好运转记录和各种原始记录。