热分散安全操作规程

1、各台设备在做清洗、处理故障或修理时，必须关掉电源，并挂上警告牌。

2、运行中，不要随便打开机上的护门和盖。

3、凡有密封水装置设备，开动时先要打开密封水，水压要高于机内压力， 无密封水不得起动。

4、螺旋压榨机堵塞时，应用清水冲洗滤鼓，同时反复作开、停机工作，严 重时停机拆洗。

5、在螺旋压榨机气动锥盘近处工作时，应先关掉压缩空气气源。

6、开蒸汽不得过早，待浆料达到料塞螺旋再开。

7、调节热分散机磨片间隙时，要十分小心，以防磨片损坏，并做好减速机润滑工作。

8、开车前，要检查稀释水及热分散出口背压的设定值是否在要求的数据上，否则容易损坏设备。

9、自动运行时，绝不能将现场开关从自动旋到手动，否则会损失热分散机。