盘磨机安全操作规程

1、盘磨进、退刀装置应灵活，以便在停机和紧急停机时迅速退刀。

2、盘磨在运转中突然断浆，应立即退刀，不准空运转，禁止放冷水。

3、开机时，先开密封水，若堵塞要及时处理。

4、运转中，有异声，必须立即退刀，停浆、停机检查。

5、停机前，必须用清水冲洗内部后，才能停机。

6、修理或换磨片，应切断电源，开关上挂好警告牌。