罗茨风机安全操作规程

1.开机前应确认机罩内无人、无杂物，出口挡板应打开。

2.及时更换消音器内的滤网，防止灰尘或异物进入罗茨风机内部。

3.及时补充罗茨风机润滑油。

4.运行中应检查三角皮带有无起毛、打滑现象。

5.禁止将罗茨风机出口风门关死。