压面机安全操作规程

1、使用前检查电源是否接牢，看机器是否运转正常。

2、须专人上机操作、配备人员进行监护。

3、调开间距到最佳状态，不准用手往正在运转的机器中送面、保持与护拦距离。

4、每次使用后，须清洗加油。

5、清洗保养时须切断电源。