堆高机安全操作规程

一、司机必须经过专业操作培训，熟悉设备的操作及本《操作规程》，持有有效的上岗资格证。

二、严禁在酒后或服用致困药物后操作。

三、作业前：

1 上车前应检查油、水、轮胎气压是否足够、外胎是否有破损并填写日检自查表。

2 检查仪表、刹车制动及灯光是否正常。

3 必须查看机械周围（含空中、车底下）有无障碍物及人员，在确认无误时方可挂 1 档平稳起步。

四、作业中：

1 随时注意堆高机作业范围内是否有行人。进入码头平台时应注意门架高度，防止碰撞门架。

2 严格按照堆高机安全负载规定吊运集装箱，禁止超负荷吊运。

3 谨慎驾驶，操作时严禁碰箱、靠箱和其它碰撞现象的发生。

4 严禁吊着集装箱时司机离开驾驶室，如因故需要离开，必须把集装箱放回地上，熄车、拉手刹，并随身携带锁匙才准离开。

5 堆高机不允许载人，严禁有人站在堆高机的上落梯时行车；未经批准不得擅自离开集装箱堆场。

6 在堆场吊运集装箱作业时，先将集装箱升到一定高度（司机能清楚地远望到前方行人情况）后才能操作转向、行走。

7 集装箱装车、卸车时，禁止任何车辆或行人从起升的集装箱底下通过。

五、作业后：

1 将车安全停放在指定停车区域。

2 拉紧手制动、置于空档，怠速运转 1-2 分钟后，将发动机熄火。

3 司机离开时，应关好门窗，关闭电瓶电源。

4 认真填写车辆运行日志。