氟化盐车安全操作规程

1.接受任务时，必须了解作业场所的通道情况和位置。

2.现场作业应根据作业场地选择停车位置和角度，并检查确认料斗升降空间 无防碍翻斗正常升降时方可进行作业。

3.在碳素厂装料时，必须有碳素厂专人作业，驾驶员严禁私自操作下料设备。

4.在运输其他物料时，必须听从调度指令，禁止无令运输。

5.严禁超出本车最大限额运载量。

6.在检查车辆作业时，若驾驶人员把翻斗升起，在无支撑杆支撑下严禁人员 在翻起的翻斗下检查作业。