供干机安全操作规程

1、每天开机前必须检查设备，如有异常，暂停使用，并向主管或维修工报 告，待故障消除后再投入使用。

2、供千前要清缸，防止沾色。

3、供千前要根据工艺要求设定好供千温度及千湿程度，严禁超时超温。

4、每缸放入的衣物量不得超出设备的限额，不得超负荷使用设备。

5、使用时先慢慢打开蒸汽控制间（不要全打开，打开 23 圈即可，否则浪 费蒸汽）。然后开动设备。

6、在正常使用时如温度上升缓慢可能是蒸汽中含水所致，此时需打开手动 排水间排水，但手不离阀柄，即开即关。

7、在供千过程中随时检查衣、布的收缩情况，如收缩率超出范围，要立即 向主管或工艺员报告，在得到主管或工艺员同意后方可改变温度设定。

8、供千后清理供千机下部挡尘网，确保排湿和通风。

9、设备打冷风时即关闭该机的蒸汽控制间。

10、每月定期清理供千机上部、下部的布尘垃圾。