混凝土真空吸水泵安全操作规程

1.真空室内过滤网应完整,集水室通向真空泉的回水管上的旋塞开启应灵 活，指示仪表应正确，进出水管应按出厂说明书要求连接。

2.启动后，应检查并确认电动机旋转方向与罩壳上箭头指向一致,然后应堵 住进水口,检查泉机空载真空度,表值不应小于 96KPa。当不符合上述要求时， 应检查泉组、管道及装置的密封情况。有损坏时，应及时修理或更换。

3.作业开始即应计量水，观察机组真空表，并应随时做好记录。

4 作业后，应冲洗水箱及滤网的泥砂，并应放尽水箱内存水。

5.冬季施工或存放不用时，应把真空泉内的冷却水放尽。