纤维分离机安全操作规程

1、开机前，检查密封水是否畅通，若堵塞要及时处理。

2、运行时的压力不得超过 3.5 公斤。

3、开、停机前必须开清水清洗内部。

4、随时注意轻废料管道是否堵塞，防止转子机内部产生超压危险。

5、经常检查冲洗水管是否堵塞，若堵塞及时排堵。