残极清理安全操作规程

1.工作前检查工器具有无松动现象，确认残极是否冷却。

2.确认清理的残极是否摆放平稳，不平稳不得进行清理，必须使用残极托架。

3.清理残极时，确认残极导杆、钢爪是否松动。若有松动，须作特殊极处理后，方可进行清理。

4.清理残极时，不得撬动整块残极〔当残极严重残缺时，应作特殊极处理后，方可进行处理〕，以防导杆倒下伤人。

5.清理出的结壳块，应堆放到指定地点，不得杂乱堆放，堵塞行走通道。

6.严禁用机组吊着残极清料。

7.换极作业时，严禁打开对面临近槽的横罩板。