# 纤维分级机安全操作规程

1、开机前，一定要充满水，以防发生水冲击现象，损坏筛鼓，同时要检查密封水若堵塞要及时处理。

2、开机前，应先开分级机，后开浆泵。

3、修理时，应先切断电源，并在开关上挂好警告牌。