手动液压搬运车安全操作规程

1　目的

为了规范手动液压搬运车的安全操作，避免机械伤害的发生，保障机器的正常运行，保护员工的生命安全，保证设备本身的安全，特制定本规程。

2　范围

适用于本公司及外来协作单位手动液压搬运车使用人员。

3　主要危险源

撞击、货物坠落、碾压。

4　工作程序

4.1 设备使用前安全检查

4.1.1 使用前检查液压缸有无泄漏。

4.1.2 使用前检查滑轮装置是否有效。

4.1.3 使用前检查滑轮装置是否有异物缠绕并清除。

4.1.4 以上检查任意一项不合格禁止使用设备。

4.2 进行作业

4.2.1 运载货物整齐码放在垫板上。

4.2.2 将手动液压搬运车叉完全插入托盘下面。

4.2.3 将手动液压搬运车升至恰当高度，即可进行拉运。

4.2.4 将货物拉至目的地后停止并将货叉降至最低位置，开始卸料。

4.3 安全注意事项

4.3.1 手动液压搬运车只能一人操作，使用时必须穿工作鞋。

4.3.2 手动液压搬运车在装载时，严禁超载/偏载（单叉作业）使用，所载物品重量必须在搬运车允许负载范围内。

4.3.3 手动液压搬运车不允许重载长期静置停放物品。

4.3.4 严禁将货物从高处落到手动液压搬运车上。

4.3.5 手动液压搬运车叉必须完全放入托盘下面，将货物叉起，保持货物的平稳后才能进行拉运动作。

4.3.6 严禁装载不稳定的或松散包装的货物。

4.3.7 手动液压搬运车在搬运过程中将货叉放到尽量低位置，以免货物摔落

4.3.8 下降货叉时，严禁将手和脚伸到货叉下面。

4.3.9 操作时严禁速度过快（不超过 3 公里/小时，成年人正常行走速度 5 公里/小时），转弯时减速。

4.3.10 手动液压搬运车在斜坡上使用时，操作者不得站在手动液压叉车正前方，避免手动液搬运车惯性导致速度过快失控撞人。

4.3.11 手动液压搬运车严禁载人或在滑坡上自由下滑。

4.3.12 手动液压搬运车不用时，必须空载降低货叉到最低位置，且存放在规定的地方。

4.3.13 手动液搬运车的载重量不得超过该手动液压搬运车额定的最大载重量（一般为 2-3 吨）。

4.3.14 手动液压搬运车在使用时，必须注意通道及环境，不能撞及他人、设备和其他物品。

4.3.15 损坏的手动液压搬运车必须进行维修或报废，不得使用。

4.3.16 操作者视线受阻时严禁作业。