# 空压站安全操作规程

1.空压机大修时气阀腔每年清扫一次积碳，各级出口管到冷却器前管道每六 年清扫积碳一次，以防由于积碳引起爆炸事故。

2.压缩机停车如超过二十四小时，停车后应关闭各冷却水阀，将各冷凝水的 出口阀打开，排净冷却水。

3.空压机开车前必须盘车 2～3 周，并向各注油点注油。

4 空压机正常开停车必须做到空负荷运行，防止烧瓦与电气设备超负荷。

5.润滑油使用要严格执行“五定”、“三过滤”，设备安全装置应安全完好， 安全阀要每年校验一次。

6.润滑油应远离机器放置。

7.开机前必须打开中冷、后冷上下排污阀。

8.关闭阀门时不要用力过猛，开启时不要开过头，防止损坏阀门。

9.清电机下地坑时，必须停机并停电清扫。