看汽安全操作规程

1、供缸的压力表、安全间、疏水器须经常检查，确保性能良好，如失灵立即调换。注意汽压自动调节装置是否正常工作。

2、供缸进汽要缓慢升压，注意压力表变化，汽压不准超过规定限度，不准 一次开足。

3、断纸时间过长，虽不停机，也应按照具体情况减低汽压，以免发生危险。

4、供缸汽压达到规定压力，纸仍供不千，应降低牟速或停止进汽进行检查， 不准超压使用。

5、冷却后的供缸再使用，应有半小时的充暖气过程，压力应逐渐上升，不可开汽太猛。

6、停机时，汽压关掉后，供缸空运转 20 分钟再停。

7、纸机在运转中，不得擅自离开工作岗位，如需要离开工作岗位时，应请组长指定专人负责。

8、停机时要关闭进汽间，并打开排污间。