瓦工安全操作规程

1 上下脚手架应走斜道，不准站在砖墙上做砌筑、划线（勒缝）检查大角垂直度和清扫墙面等工作。

2 砌砖使用的工具应放在稳妥的地方，斩砖应面向墙面，工作完毕将脚手板和砖墙的碎砖、灰清扫干净，防止掉落伤人。

3 山墙砌完后应立即安装桁条或加临时支撑防止倒塌。

4 起吊砌块的夹具要牢固，就位放稳后，方可松开夹具。

5 在屋面坡度大于 25 度时，挂瓦必须使用移动板剃，板梯必须有牢固的挂 钩。没有外架子时檐口应搭设防护栏杆和防护立网。

6 屋面上瓦应两坡同时进行，保持屋面受力均衡，瓦要放稳。屋面无望板时，应铺设通道，不准在桁条、瓦条上行走。

7 使用脚手架前应与架子工共同检查，合格后方能投用。上下脚手架应走斜 道（或称马道）。在脚手架上下得用砖块作垫块垫平跳板。

8 必须使用马道或提升塔垂直上料，禁止用扔掷的方法运砖。起吊砌块的夹具要牢固，就位放稳后方得松开夹具。

9 在脚手架上不得集中堆放材料和工具，要考虑脚手架的承载能力。一般堆砖高度不得超过 3 层侧砖，宽度不超过两砖。

10 高空作业严防触电或头碰其它物体。拆下的物料、砍碎的砖头、瓦片等不得随意乱掷乱扔，应堆放在安全之处，及时运到地面。工作完毕应将脚手板、 砖墙上碎砖、灰浆清扫干净，防止掉落伤人。

11 地坑、地沟作业（如砌基础）前必须仔细检查，如有塌方危险或支撑不 牢时，应采取可靠安全措施后才能作业。坑口边缘不能堆码红砖及其它材料，也不得堆在操作人员上方的不稳固跳板上，以防止塌土或坠物伤人。

12 地坑深度超过 1.5 米时，运送材料应使用框具或溜槽。

13 不准站在砖墙上做砌砖、砍砖、划缝、行走以及检查大角垂直度和清扫墙面等工作。在未达到要求强度的墙上，不得置放灰槽、灰桶等物品以及坐卧作 息。

14 砍砖应面向墙面。不准对着别人，面向外或直着身子砍砖。

15 山墙砌完后应立即安装桁条或加临时支撑，防止倒塌。砌筑桃檐时，必须逐层砌筑。砌突出墙面 300 毫米以上桃檐时，应搭设伸出脚手架。

16 屋面上瓦应两坡同时进行，保持屋面受力均衡。屋面坡度大于 25 度时， 挂瓦必须使用移动板梯。在石棉瓦上作业，应铺设脚手板等，不许直接站在石棉瓦上，以防止瓦碎坠落。