电解铝厂测量工安全操作规程

1.进入现场工作时，要穿戴齐全的劳动保护品。

2.使用的测量工具应预热后方可插入槽内。

3.使用的计测仪表应严格遵守仪表的使用方法。

4.在打壳眼测试或从槽内抽取试料时，防止烫伤。

5.作业时，注意观察机组动向和往来车辆，防止发生意外。

6.取铝试样应站在地坪上，侧身对着电解槽。

7.不准徒手触摸电解槽各部件及附属设备。

8.发生效应，应立即停止取试样、测量，待效应熄灭后再继续工作。

9.取试样不合格，应放回槽内，禁止乱扔。

10.所取铝试样，应按顺序编号。

11.刚取完的铝试样未冷却前，严禁用手触摸。

12.铝水与铁勺不能长时间接触，以免降低铝品位。