现场酸、水及贵金属取样、测定安全操作规程

1.必须熟悉取样点及其周围的环境；取样时应走常规的安全路径。严禁带酒意到现场采制和测定样品。在现场测定时，发现不安全因素，及时排除或报告。

2.进入现场穿戴好劳动防护用品如安全帽、工作服、工作鞋等。

3.现场测定时，远离高压电缆，禁止手扶电线或电缆。

4.经过酸、碱管线下面时，不得抬头仰望；不得在运转的设备上通行。

5.雨雪天时应穿防滑鞋，上下楼梯时抓牢扶手。

6.取酸样时，必须戴防护眼镜和防酸手套；在有害气体的现场采样时，应戴好防毒面具，并站在上风向；在粉尘较大的环境中，应戴上防尘口罩。

7.从压力设备中取样时，要先通过减压设备，然后取样。

8.取贵金属试样者，应遵守有关的保密制度；试样应随身携带，执行双人取样制度。

9.现场测定时不能随意丢弃多余的试剂和废液。浸有浓硫酸的抹布应用大量水冲洗后再扔掉。

10.作业完毕，及时清理好现场，关闭取样口，收好活动电源插座。