水处理工安全技术操作规程

1、 检查本班常用工、器具是否完整可靠。

2、 开泵前对泵体和附属设备进行检查，压力表、传感器、指示灯、安全罩等必须齐全好用。

3、 经常巡查地沟盖板、楼梯、走台及栏杆要牢固，消防器材完好无损，设备有无异常；发现电气问题要及时通知电工处理，严禁自行处理。

4、 值班人员在操作和检查中，走楼梯和平台时，必须手扶栏杆，防止滑倒伤人。

5、 工作场所要有足够的照明，一个人外出工作或检查时，特别是中、夜班，必须带上电筒，防止停电发生意外。

6、 经常对设备及管网检查，严格按工艺要求加药，在进行酸碱类化学品操作时，应严格遵守标准规范，防止化学损伤。

7、 值班人员在日常维护和下池清理杂物时，所需要的工具和零配件，不得抛丢传递。

8、 操作人员在检查传动机械时，应防止衣物后头发被绞进伤人。

9、 对较长时间停运的设备，在启动前应通知电工检查电气设备的绝缘是否正常，得到电工的允许开车后，再用手动盘车，转动灵活，方可按操作程序启动。

10、合理使用循环水，控制水质，不得外排。