清洗、消毒水箱安全操作规程

一、清洗消毒人员必须持体检健康合格上岗证书。

二、水箱清洗前两天张贴安民告示。

三、水箱清洗人员必须穿戴好清洁的工作衣、长靴、橡胶手套及清扫专用工具。

四、水箱清洗前，关闭进出水阀门。

五、打开排水阀，使水位下降至 30 公分左右，关闭排水阀，并堵塞出水口， 防止污物进入。

六、清洗人员携带专用工具和水笼头进入水箱进行清扫和冲刷，先箱顶，后 四周与箱底，由里向外依次进行，如有损坏应及时修补。

七、洗刷和检查完毕，打开排水阀，排尽污水并用清水冲洗，冲清后关闭排水阀。用已配成的消毒液对内壁自上而下、由里向外均匀地喷涂箱壁表面，涂刷 至入孔口，退出箱池，盖上箱口盖。

八、30 分钟后打开进水阀，待水箱水满后，开排水阀恢复供水。按规定采样，作水质检测。

九、溢水孔应加上网罩，通道口加锁。并作好清洗消毒记录。