清理地沟安全操作规程

1.劳动保护用品必须穿戴齐全。

2.工作前必须安全确认，认真检查吊具，工具等。

3.现场和行走通道必须无杂物，防止跌倒而引发意外。

4.现场照明要符合要求。

5.严防铁器与大母线及其它导电体相连，防止电弧烧伤。

6.往上吊物料时，地沟挂钩人员要躲开，上面拎桶人员要扶稳、站稳，防止闪倒。

7.清理地沟时，作业范围内不准进行出铝，取电解质，换极等其它工作，防止烫伤下面人员。

8.作业现场要有专人监护，专人负责指挥，统一协调。同时，吊料的架子要固定好。

9.所有人员不得从两槽之间的风格板处进入地沟。

10.地沟下不允许一个人单独作业。