厂房停开槽作业安全操作规程

1.穿戴好齐全的劳保用品（戴手套、绝缘鞋、眼镜）

2.准备好齐全的停开槽工具（撬棍、搬子、扁扳、绝缘板等）

3.撬棍两端绝缘，且每次使用前进行安全确认。

4 开槽作业时，注意最后操作的短路上打火。

5.开槽作业时，电流降到 5 万方可作业。

6.停槽作业时，注意最先作业的

7.停槽夹板螺柱必须拧紧。