医用氧舱安全操作规程

一、医用高压氧舱用房选址应当在有较大的空间，周围无污染源，无危险品， 尽可能做到单独建造，并考虑到供电、供水、采光、通风、防爆、防震、防雨、防结冰、防电击等的安全措施。

二、入舱人员穿静电效应低的纯棉织物，不要把磁性物质带入舱内，减少人员的移动，将金属座椅可靠接地，病员带上接地手带，保持舱内湿度。

三、舱内使用低温防爆灯，电动机要经常维护预防堵转或短路，注意舱内转 轴的润滑，保证进舱电源的任一根线路对舱体绝缘满足标准要求。

四、氧舱工作人员必须掌握燃烧三要素知识，提高防火意识，学会消防技术。

五、火种不准带进舱内，氧舱室内和气瓶间不准吸烟，热源不得靠近氧瓶间。

六、强电按国标要求经过必要处理后方可进舱；舱内电线绝缘，接头连接、灯管耐压性能必须绝对可靠。

七、舱内氧浓度必须严格控制

八、测氧仪必须性能良好，操作正确，显示精确、定时观察和做好记录。

九、舱壁采氧口位置必须居中，远离舱内压缩空气进气孔，处于开放状态和便于检查。

十、舱内人均容积必须大于 2 平方米。

十一、吸氧面罩必须大小适合，正确佩戴。

十二、舱室通风必须及时、有效。

十三、易燃物品不得带入舱内，输氧管道、操作拌手必须经过脱脂处理。

十四、舱内装潢材料必须阻燃。

十五、舱内、氧舱室、气瓶间和机房必须按照要求配备必要的灭火机。