打料工安全操作规程

1.上岗前必须穿戴好齐全的劳动保护用品。

2.天车工必须严格执行《天车工安全操作规程》，且必须对天车进行安全确 认后方可使用。

3.吊袋时，天车必须听从地面人员的指挥。

4.割袋时，打料工身体必须在吨袋的侧面，必须用长把剪刀，以防吨袋下落 轧手。同时，打料人员必须系好安全带。

5.罐车驾驶员必须严格执行《司机安全操作规程》，罐车上面禁止堆放任何 物品，以防车启动时落地伤人。

6.抬打料管与罐车相连接时，两人一定要相互配合好，以防扭腰轧脚。同时 确认各部连接可靠后方可操作。

7.启动仓顶收尘装置风机，然后送风打料。必须远离风管连接部位。同时观 察仓料位，防止打冒料。

8.严禁机组吊着残极清。机组吊块时，出铝钩和固定吊钩不准再吊其它物料。