残铝吊运安全操作规程

1.检查、确认天车、吊具及工具完好合适，确认残铝的吊耳牢固后方可作业。

2.由专人指挥天车，确认绑牢吊耳，专人指挥天车缓慢上升，在残铝刚好吊离残铝箱底部时，指

挥天车停止，用钢钎把残铝上松动的小铝块、渣皮敲下。

3.当需用钢钎撬松残铝时，操作人员一定要站稳，用力均匀，严防滑跌。

4.专人指挥天车把残铝吊到炉前，取下钢丝绳。

5.严禁人员从天车吊物下行走或逗留。

6.吊运结束后，将残铝箱、工器具归位，打扫场地卫生。

7.检查残铝箱表面破损情况，破损严重的要进行修补。