验（卷）布工安全操作规程

1、待卷装布匹必须堆放整齐，左右误差不超 7cm，卷布前需将小车停放中间，避免小车朝一个方向跑到极限位置，造成限位停车。

2、使用纸管必须大于 5mm。引卷布时需卷实、卷紧、卷平，开车不允许 单手作抓紧状握持纸管，应手心朝下，五指伸直轻压卷布棍，另一手开调速开关， 逐渐缓慢加快速度。

3、匹与匹连接用钢针。要求 180cm 以下的用二枚，180cm 以上的用 3 枚， 穿扎时钢针两头需外露 3-4cm，避免脱针，造成丢失或带入布匹内出货，造成质 量事故。

4、300cm 的纸管不允许直立搬运，以免碰撞照明灯和电扇。

5、使用电烫斗时应注意电源拖线在地面的走向，避免其他运输车在电源拖 线上压轧，造成漏电等事故，电烫斗用毕应及时退回，电源拖线应及时清理。

6、下班前应做好卷布机内部及周围的清理工作。

7、发现故障及时上报，不得私自开启设备上锁盖板。