熬制松香安全操作规程

1、粉碎松香要穿戴好防护用品。

2、搬运松香桶要注意不要碰伤人，开启铁桶后要及时清理掉。

3、向松香锅内投料，要缓慢轻放，防止被溅液烫伤。

4、熬胶锅不能超过规定压力限度，安全阀、压力表要保持灵敏可靠。

5、操作人员要严格掌握汽量，防止皂化液溅出，观察锅内熬制情况时防止 溅液伤眼，必须戴防护眼镜。

6、调整搅拌器（叶子）或轴承加油，必须切断电源，挂好安全牌。

7、地面积有皂液，必须及时冲洗。

8、吸烟应到规定处，如外来人员吸烟要及时劝阻。