微机维修人员安全操作规程

1.作业前带好完整的确良电气用具。

2.必须两人以上方可检修作业，工作后及时清理现场。

3.检查前必须对电路进行验电，确认无电后方可操作。

4.停电时，必须在切断电源的开关上挂标志牌，未经停电人员允许，任何人不得合闸，不得将标志牌摘下。

5.更换电路板时，应将电源断开，确认连接无误后，方可通电操作。

6.更换槽控箱内其它器件时，必须先验电，确认断电后，方可操作。

7.严禁用手和湿布擦电器设备。

8.进入电解房应遵守（电解厂房基本安全要求）的各项规定。

9.开动槽上线时，首先保证（纯手动）位正常，新开槽符合控制要求时，方可对其进行自动控制。

10.电器设备拆除后，不应有裸露的电线头。

11.遵守维修电工的有关规定。

12.处理下跑马达时，先保证升正常，然后试验降动作。（发现跑马达时，应立即按“紧急挑闸”按钮。然后进行故障处理。）