油漆工安全操作规程

1 各类油漆和其他易燃、有毒材料，应存放在专用库房及容器内，不得与其他材料混放。少量挥发性油料应装入密闭容器内，妥善保管。库内严禁烟火，不得住人。库房外应设置消防器材。

2 凡利用正在施工房屋作油漆配制间时，不得储存大量的原料，所有的油丝、油麻、漆油布、油纸均不得随便乱丢，应集中存放在金属容器内，定期处理。

3 高处作业使用的脚手架，上脚手架时，应先检查脚手板无空隙和探头板牢固可靠。

4 在没有外脚手架的二层楼以上刷窗外皮油漆时，应系挂好安全带。

5 使用人字高凳或靠梯在光滑地面上操作时，凳子下脚应绑麻布或胶皮，拉绳、拉链应销牢。梯子靠墙根操作时应有人扶持，并不得站在最上一层操作，不得二人同时在同一个梯子上作业，不得站在高凳上移位。

6 如需在高凳上搭脚手板时，应搭在两个高凳木撑上，并用绳索绑牢。挪动高凳时上面操作人员应下地，不得坐在高凳上挪移。

7 在机器设备附近操作时，应在机械停车后，再进行操作。

8 使用电动机械时，应按机械安全规程进行操作。电源应由电工安装。检查无漏电现象时再进行操作。中间停歇时应拉闸。使用空气压缩泵，压力不得超过 规定，皮带轮应有防护罩。

9 熬制胶、油、蜡等采用明火时，应履行动火审批手续。操作时应有专人监 护，不得擅自离开岗位，应备有相应灭火器材、湿麻袋，砂土和铁锹等消防设施。

10 化蜡时应采用水煮油罐的间接加热方法，不得用火烧直接烘烤盛油器具。兑松香水时，应远离火源。

11 负责熬制胶、油、蜡的人员下班前，应将火熄灭，清除盖油纸，经检查 无余火残存时方可离开现场。遇六级以上大风时，应立即熄火，停止作业。

12 调制，操作有毒性的材料，或使用快干漆等有挥发性的材料，应根据材 料毒性，配戴相应的防护用具，室内保持通风或经常换气。

13 使用烫蜡机应经常检查热力丝无中断现象。

14 使用喷灯时，装油不得过满，打气不得过足，应在避风处点燃喷灯，火嘴不能对人及燃烧物。使用时间不宜过长，停歇时应即可熄火。

15 做生漆时，在操作前先用软凡士林油膏擦涂两手及面部，以封闭外露皮肤毛细孔。如操作时手上沾染漆污时，可用香油或煤油、豆油擦拭干净，不得用 松香水或汽油清洗，操作时，应戴口罩和手套，如发现生漆咬皮肤时，应用杉木 或樟木熬制的温水擦洗，被漆咬后患者不能继续操作，并送医院汉字治疗。对生 漆过敏的人，不宜从事本工作。

16 在暖气沟内操作时，应有安全电压照明设备和个体安全防护用具，洞口外须没专人监护，并经常与沟内人联系，以便发生事故及时抢救。

17 在洞、室或容器内喷涂油漆时，应保持通风良好，油漆作业周围不得有火种。

18 在坡度屋面上操作时，应先检查安全设施情况，如高出檐口1.5m 的防护栏杆、安全网的牢固程度。在坡度较大的屋面上操作时，应设置活动板梯。

19 进行封檐板刷漆或外檐喷漆，水落管刷油时，均需由架子工支搭有防护栏杆的外脚手架、吊脚手架或探海脚手架，每层脚手扳两头应固定。

20 喷砂除锈，应进行人员安全防护和环境保护，喷嘴接头应牢

固，不得对人。喷嘴堵塞，应停机消除压力后，方可进行修理或更换。

21 在用化学方法除掉旧漆时，应将清扫下来的物质妥善处理。