水洗机安全操作规程

1、水洗设备操作工上岗前要经过安全培训并考试合格方可上岗。

2、工作时要劳保穿戴整齐并符合要求方可工作。

3、工作前要先检查设备状况，设备如有安全隐患，不得操作设备。

4、操作蒸汽加热水时打开控制阀不能太急，同时盖好缸盖，防止沸水烫伤。

5、必须确保水洗机工作前将内缸盖插销插好、外缸盖盖好方可启动设备。

6、所有染料、助剂的领用必须遵循定人、定时、定量的原则，向缸内投放时防止灼伤。

7、保持消防通道的畅通，严禁堵塞通道；随时清除地面积水，防止摔伤。

8、工作结束后必须切断水、电、汽，清理设备。