消烟除尘车岗位安全操作规程

1.出焦前将消烟车开到即将出炉的炭化室上对位。

2.人工打开消烟孔盖。

3.通知上升管工关闭桥管翻板，然后使导套下降到位，然后开启水泵，再启动风机。

4.开始装煤时，在机侧吸口处提前点火。

5.装煤结束，推焦车对上炉门后，提起升降套筒，关严消烟孔盖，严禁冒烟冒火。

6.消烟完成后，先停风机电机，必须保证整个系统内无烟尘，后停水泵。

7.将消烟车开到下一出炉号。