物流包装工安全操作规程

1.必须熟悉本车间的作业性质和环境情况，了解危险物品的种类，有毒有 害程度及存放使用情况。

2.工作前，检查专用工具是否齐备良好。应清理好安全通道的现场。

3.在清除机器周围的卫生时，不准触及、跨越任何运转设备或传动装置。在清除运转的机器卫生时，应与操作人员取得联系，关车后，方可进行清扫。

4.垃圾和金属肩末，不准任意倾倒，必须倒在指定的场所。

5.人使用车辆送料时，要思想集中、专人指挥、相互配合、步调一致。

6.送料时，不准乱堆乱放，要按照用料单位规定的地点堆放平稳，整齐。 通道保持畅通。

7.搬运刃口、毛刺或涂油的工具及零件，一定要戴手套，放置稳当。货物 不准露出货架。

8.工具、零部件不准放在电器开关附近或压在电线上。

9.不可在光滑或涂油的零部件上行走。所用梯凳，不可有油垢，放置要牢固。

10.堆放毛坯、半成品等物件时，必须要整齐、稳妥，不准堆放过高，高度不准超过 1 米，以防倒塌伤人。要保持工作位置及周围的清洁和通道畅通。

11.货物堆放距屋顶、墙壁、灯具不得少于 50 厘米，距屋柱或货垛之间 不得少于 20 厘米。

12.在协助操作人员做一般工作时应细心谨慎。密切配合、必须经常注意周围环境，以防发生伤害他人或自身事故。

13.送料时，路经生产区域严防碰撞机床及其设备。作业区人员多及拐弯 处时应呼号示意。

14.夜间搬运零件、工具时，应有充分照明，道路畅通。应根据物件重量 和体力强弱进行搬运，以防发生事故。

15.使用机动车辆送料时，严禁超长、超高、超重。驾驶员必须是经过培训考核并持有驾驶证者。

16.工作完毕后，应将使用的工具检查清理好并放在规定的地方。

17.在吊运机器或已装箱机器时，钢丝绳要套紧、套牢，不得搭角。起吊要平稳，在吊运有尖锐棱角的物件时，必须用衬垫加以保护，以防钢丝绳或绳子 损坏或断裂。

18.注意朝天圆钉，有圆钉的木料禁止乱扔。场地要经常打扫，清除铁钉、碎木头等杂物，保持场地整洁和道路畅通。

19.使用的各种大小榔头手柄要装牢固，防止滑出伤人。

20.吊运时，不得超重。严禁在吊物上站人和吊物下站人。

21.在工作场内严禁烟火和各种火炉。工作场内不得电焊，确实需要 时，需要有专人监护。离人时，必须检查电源是否断开。

22.在使用各种机械设备时，应严格遵守设备的安全操作规程。

23.登高作业时应有相应的安全措施。