粗纱挡车工安全操作规程

1、上班不迟到、不早退，不随便离岗、串岗。

2、上班必须戴好饭单和帽子，不准赤脚。

3、开车前应注意前后有无人在工作，如有人联系后开车。

4、揩皮辊时应注意盖板倒下压伤手。

5、揩上龙筋时要朝前方向，揩下龙筋时注意龙筋升降。

6、处理罗拉、皮辊、绕花时应先关车，刀割时用力适当，防止划破手，割 破皮辊。

7、开车时不要拔、插锭壳，龙筋升到最高位置，即锭壳近龙筋时，不要伸 手摸、龙筋上的飞花，以免打手。

8、摆筒管时手不能伸进锭壳中，落纱时发现筒管缺少，应及时寻找，筒管 和粗纱落入车肚，必须及时拾起，以免机械故障。

9、出现电气失灵、机械毛病，必须停车，由电工、保全工修理。不能自己 乱处理。

10、机器着火要立即关车，迅速移开近火处的粗纱棉条，用湿扫帚左湿布将 火打灭。

11、发现异响、焦味，应及时关车与有关人员联系处理。