净化工安全操作规程

1.凡工作人员必须穿戴好完整的劳动保护用品，女同志上岗须将头发盘在帽内。

2.操作人员必须遵守安全、环保、防毒教育的规定。

3.正确使用安全防护装置，安全保险装置和危险牌示及识别标志，不准随意挪用、拆卸、损坏。

4.贯彻落实“安全第一，预防为主”防消结合的方针，定时、定点巡查净化 防火区域。

5.严格执行各类风机及其它设备的技术操作规程，没有达到安全确认，不准操作

6.工作人员在工作中需互相联系，检查巡视二人同行，上下搂梯精神要集中， 扶好扶手，防止滑倒摔伤。

7.超浓相打料必须二人同进工作，进入电解厂房时要注意防止烫伤，触电及 多功能机组的碰撞，登高时防止滑倒踩空。(超浓相打料必须二人以上相互协调 同进工作，进入电解厂房时要注意防止烫伤，触电及多功能机组的碰撞，登高时 防止滑倒踩空〉。

8.操作人员在检查烟道及布袋除尘器室内时，必须两人以上内外监护照应， 要配带好防毒用具，做好通风，关闭好间门，确认一切具备条件时方可进入。

9.严格禁止外来人员擅自进入工作区域、外来参观学习人员，须有人指导， 提示注意安全。

10.严禁在净化工作区域吸烟动火。（严禁在净化工作区域吸烟动火）。