升降机安全操作规程

一、升降机应由各车间、仓库指定操作人员经培训后方可操作。

二、升降机使用前，操作人员应先检查各层楼厅门和轿门是否关闭严实。然 后按召唤盒上将要使用的相应层数。

三、升降机停稳在使用的数层，打开厅门、轿门装货，完毕后，应关紧轿门、 厅门。然后按召唤盒上货物欲到达的楼层数。

四、在目的层楼卸完货后，应随手关紧轿门、厅门，以使用下次或别的楼层使用。

五、操作人员应遵循轻开轻闭的原则，切勿摔打厅门、轿门，减少故障机率。

六、升降机各层召唤盒设有红色急停开关，当升降机出现故障或突发情况时， 应立即按下急停开关。在平时使用时，请勿将急停开关按入，否则召唤盒上将无显示，升降机无法正常使用。

七、为安全生产，请操作人员遵循以上规程合理使用升降机，有异常情况即与维护人员联系。