水泥胶砂搅拌机安全操作规程

1、通电源。

2、红黑指示灯亮，预备用标准砂 1350g 装入砂罐内。

3、搅拌锅内放入净水 225g，水泥 450g，将搅拌锅装入支座定位空中，顺时针转动锅至销紧。

4、搬动手柄，使搅拌机锅向上移动处于搅拌工作定位位置。

5、按下自动钮开关 1k 拨至自动位置，按下程控器启动按钮，开始运转，自动完成一次低速 30 秒，再低速 30 秒，同时自动加砂结束——高速 30 秒——停 90 秒——高速 60 秒——停止运转工作程序，过程 240 秒。

6、搬动手柄使搅拌锅向下移动，逆时针转运搅拌锅至松开位置，取下搅拌锅。

7、工作完毕，彻底清除搅拌叶与搅拌锅内外残余砂浆，清洁场地，并清扫散落和飞溅在机器上的污物。

8、关闭电源。