升降车安全操作规程

1 接受任务时，必须了解作业场所的通道情况和位置；

2 临场作业应根据作业场地选择停车位置和角度，并检查确认升降架完好正 常进行作业；

3 升降前应检查确认四周是否符合安全要求，必须放下各支腿保证升降车固定平稳；

4 在作业时严禁驾驶人员在平台下操作升降系统；

5 驾驶员不准长时间在升降平台下停留，并且有义务监督其它人员不能靠近 升降平台周围，避免事故的发生；

6 在带电区域作业时，要注意防止升降架碰触电线，避免伤人事故发生；

7 应正确配合指挥人员共同作业，必须听清、看明指挥信号并对车辆及周围 情况进行安全确认后方可操作。

8 行驶中严禁平台载人、载物。

9 工作中需移动车辆时，必须先将升降平台降到位再将支腿收到位，并确认升降平台上未载人、周围无妨碍安全行车障碍。

10 升降车升降平台上有人在作业时，禁止驾驶员坐在驾驶室里。（因三车间 磁场较大车辆容易熄火，驾驶员可以在驾驶室里控制油门，但不准看报纸、睡觉）

11 在检查时，必须将升降平台半升起，检查油管、固定螺栓是否符合安全要求。