多辊压光机安全操作规程

1、开机运转前应先检查各部位确认无误，方能开机。

2、压光机引纸绳拉断，应停机更换，禁止无引纸绳引纸。

3、压光机缠纸时，应停车抬起辊，用铲刀进行清除落下辊时应发出信号，确认无误方能进行。

4、运转中清除辊面糟柏时，不能在辊的进口处进行，应在出口处清除。

5、压光机断纸不准用脚去踩纸尾，以防拖倒伤人。