高温试金炉安全操作规程

1.开炉前，先打开风机抽风，并检查试金炉输出功率档位是否在合适的位置，电压、电流、温度是否正常。

2.启动后，观察电压、电流、温度是否在正常范围内变化。若有异常，立即
切断电源，并通知维修人员处理。

3.检修炉体部分时，先使试金炉完全冷却，避免烧伤。

4 放进或取出试金坩祸和灰皿时，先切断电源。

4.工作完毕离开时，必须确认试金炉开关及总电源已断开。

5.严禁闲人进入试金房，严禁学徒工独立操作。