锅炉风机安全操作规程

1 范围

本标准规定了动力牟间操作风机的员工必须遵守的安全细则。本标准适用 于动力牟间涉及操作风机岗位。

2 职责与权限

2.1 电机进线及控制线紧固。

2.2 各部件联接螺钉紧固。

2.3 轴承池量（指用机池润滑的）在视池孔正常位置。

2.4 进风、烟闸门转动灵活；

2.5 开冷却水间门，冷却水畅通无阻。

3 工作环境要求

宽阔场地、通风良好，无杂物

4 岗位安全要求的内容

4.1 启动前检查及准备工作

4.1.1 检查电机进线及控制线是否紧固。

4.1.2 检查各部件联接螺钉是否紧固。

4.1.3 轴承池量（指用机池润滑的）是否在视池孔正常位置。

4.1.4 检查进风、烟闸门转动是否灵活，并关闭进风闸。

4.1.5 开冷却水间门，检查冷却水是否畅通无阻。

4.1.6 通知控制室可以启动。

4.2 启动

4.2.1 正常情况下，由锅炉运行操作规程规定的顺序启动风机。

4.2.2 起动后，当电机达到正常转速后，应随时注意电流是否在规定范围内。

4.2.3 听风机、轴承声响和轴承振动情况是否正常。

4.2.4 若第一次启动未成功，检查原因，并消除后方可再次启动。

4.3 停机

正常情况下，由锅炉运行操作规程规定顺序停机。

4.4 接触风机的操作人员，劳保防护用品穿戴齐全，接触引风机时应注意烫 伤危险。

4.5 禁止用湿毛巾及其它工具打扫带电设备，如果打扫时，必须切断电源。

4.6 杜绝违章操作，严格管理，认真遵守设备安全操作规程。