疏磨机安全操作规程

1、进退刀装置应灵活，以便停机和紧急停机时迅速退刀。

2、运转中，有异声必须立即退刀，停浆、停机检查。

3、运转中突然断浆，应立即退刀，不准空运转。

4、开机时，先开密封水，并检查是否正常。

5、开机时，应开疏磨机，后开浆泵，若误，必须待清洗后，再开动。

6、修理或换磨片，应切断电源，开关上挂好警告牌。