供箱安全操作规程

1、使用前必须检查仪表参数是否以属于正常范围，异常易发生火灾，要立即校正参数或通知主任或电工，使用中要经常查看仪表，着火点低于300℃的物 体，禁止靠近供箱。

2、使用中必须戴好手套，禁止皮肤与箱体内部或与刚出箱的存放架全属部 分直接接触，防高温烫伤，配电箱一定要关严，不能靠近电动机转动范围，否则 发易发生伤害事故。

3、机器发生故障，必须第一时间通知主任或电工，禁止私拉乱接，造成触 电等危险。

4、机器不可在无人状态下工作。

5、蜂鸣器响起，应立即结束时段工作。